



GARANTÍA & INSTRUCCIONES DE UTILIZACIÓN



GARANTÍA & INSTRUCCIONES DE UTILIZACIÓN

CONTENIDO

GARANTÍA & INSTRUCCIONES DE UTILIZACIÓN

Garantía Internacional	<i>Páginas</i> 3-4
Precauciones particulares	<i>Páginas</i> 5-7
Instrucciones Modelo - BB-68 - Cronógrafo	<i>Páginas</i> 9-11

GARANTÍA INTERNACIONAL

2 años de garantía limitada :

Su reloj Bomberg tiene garantía por un periodo de 2 años bajo los términos y condiciones de esta garantía.

La garantía Internacional de Bomberg cubre materiales y defectos de manufactura existentes al momento de la entrega en la compra de un reloj Bomberg. Esta garantía solo será aplicada si el certificado de garantía cuenta con la fecha de compra y con todos los datos correctamente completados y sellado por un representante oficial de Bomberg.

Durante el periodo de la garantía y presentando el certificado válido, tendrá derecho a tener cualquier defecto reparado sin ningún costo.

La garantía de manufactura no cubre:

- la vida de la batería

- desgaste normal, rayones y envejecimiento (cristal raspado, alteraciones de color y/o materiales de correas y cadenas no metálicas tales como piel, textiles, caucho y desgaste de PVD)
- cualquier daño de cualquier parte del reloj que resulte de uso anormal /abusivo, falta de cuidado, accidentes, (golpes, abolladuras, cristal roto, etc.), uso incorrecto del reloj por no leer las instrucciones especificados por Bomberg.
- el reloj Bomberg que sea manipulado por una persona no autorizada (para cambio de batería, servicio o reparaciones) o que sea alterado de su condición original que no sea Bomberg.

RECOMENDACIONES ESPECIALES

Que tan seguido se debe hacer un control a mi reloj?

Recomendamos que se controle la resistencia al agua cada año (servicio parcial con chequeo del movimiento)

Que tan seguido debo llevar mi reloj a servicio?

Como cualquier otro instrumento de precisión un reloj debe llevarse a servicio regularmente para asegurarse que funcione perfectamente. No podemos decir con exactitud que tan seguido se le debe de dar servicio ya que depende del modelo, el clima en donde vive y los cuidados que se tiene con el reloj. Como regla, un reloj debe de llevarse a servicio cada 4 o 5 años, dependiendo de las condiciones en las que es usado.

Donde debo llevar mi reloj a servicio o por cambio de batería?

Recomendamos que vaya a un agente o sucursal de Bomberg aprobada. Son los únicos lugares que cuentan con las herramientas necesarias y aparatos para trabajar en su reloj y poder realizar los chequeos necesarios con un nivel especializado.

Además, solo un especialista puede garantizar que el trabajo cumpla con los estándares de calidad impuestos por Bomberg.

Que puedo hacer para asegurar que mi reloj funcione perfectamente por muchos años?

Campos magnéticos: Evite poner su reloj sobre bocinas o refrigeradores ya que estas máquinas generan campos magnéticos que pueden dañarlo.

Agua salada: siempre enjuagar su reloj en agua fresca después de nadar en el mar.

Golpes: Evite exponer su reloj a golpes, incluyendo cambios drásticos de temperatura.

Corona atornillada: siempre asegúrese de atornillar completamente la corona para evitar que la humedad entre en el mecanismo.

Limpieza: use un cepillo de dientes y agua con jabón para limpiar la correa de caucho y la caja resistente al agua y secar después con un paño suave. Para la correa de cuero, es necesario usar productos de limpieza especiales.

Productos químicos: Evite todo contacto directo con detergentes, perfumes, cosméticos, etc... los cuales podrían dañar la correa, la caja o las juntas.

Temperatura: Evite exponer su reloj a temperaturas extremas (más de 60°C o 140°F y menos de 0°C o 32°F) y a cambios repentinos de temperatura.

Resistencia al agua: Todos los relojes Bomberg son impermeables al agua y pueden soportar una presión del agua de al menos 3 bar (30 metros de profundidad). La impermeabilidad al agua de un reloj nunca es un estado permanente. Para garantizar una impermeabilidad permanente, es necesario dejar controlar el reloj una vez al año. Dicho control deberá llevarse a cabo por parte de un concesionario Bomberg autorizado o de un centro de servicio oficial de Bomberg; sólo de esta manera puede garantizarse la observación de las disposiciones de garantía.

Pulsadores del cronógrafo: no usar los pulsadores debajo del agua ya que esto podría permitir que la humedad entre en el mecanismo



BOMBERG

BB-68 - CRONÓGRAFO

BB-68 - Cronógrafo



BOMBERG MODELO - BB-68 - Cronógrafo

Ajustar la hora:

1. Tire la corona hacia afuera hasta la segunda posición, la aguja de segundos se detiene.
2. Gire la corona para ajustar la hora y los minutos.
3. Al volver a colocar la corona en la posición normal, se pone en marcha la aguja de segundos.

Ajustar la fecha:

1. Tire la corona hacia afuera hasta la primera posición.
2. Gire la corona en sentido anti horario hasta ajustar la fecha*.
3. Tras ajustar la fecha, vuelva a colocar la corona en la posición normal.

**Importante: No es posible ajustar la fecha entre las 20h30 y las 24h00.
Es necesario ajustar la fecha despues de cada mes de menos de 31 día.*

BOMBERG MODELO - BB-68 - Cronógrafo

Medición del tiempo con el cronógrafo:

1. Cada presión del botón "A" le permite poner en funcionamiento y parar el cronógrafo.
2. Una presión sobre el botón "B" reiniciará el cronógrafo y todos los contadores vuelven a la posición cero.

Medición del tiempo intermedio con el cronógrafo:

1. Una presión del botón "A" pone en funcionamiento el cronógrafo.
2. Una presión del botón "B" permite visualizar el tiempo intermedio. El cronometraje continúa en segundo plano.
3. Presione otra vez el botón "B" para poner en funcionamiento el cronógrafo. Las 3 agujas avanzan rápidamente para recuperar el tiempo que ha pasado.
4. Una presión del botón "A" para el cronógrafo.
5. Una vez parado, una presión sobre el botón "B" reiniciará el cronógrafo y todos los contadores vuelven a la posición cero.

BOMBERG MODELO - BB-68 - Cronógrafo

Reposición del cronógrafo (INCL. DESPUÉS DE REEMPLAZAR LA PILA):

Este procedimiento se debe realizar cuando la aguja de segundos del cronógrafo no vuelve a la posición cero después de haber reiniciado el cronógrafo, e incluso después de haber reemplazado la pila.

1. Destornille y tire la corona hacia afuera hasta la segunda posición.
2. Presione simultáneamente el botón "A" y "B" durante por lo menos 2 segundos; la aguja de segundos del cronógrafo da una rotación de 360° indicando que el modo de corrección esta activado
3. Presione el botón "A" para poner la aguja del cronógrafo en la posición cero. Una presión continua sobre el botón "A" permite avanzar rápidamente la aguja del cronógrafo.
4. Presione el botón "B" para ajustar la próxima aguja del cronógrafo y repetir la etapa 3.
5. Una vez las agujas en cero, coloque la corona en la posición normal y atornille.



bombergwatches.com
welcome@bomberg.ch


BOMBERG

bombergwatches.com
welcome@bomberg.ch