



GARANTIE ET ENTRETIEN DE VOTRE MONTRE



GARANTIE ET ENTRETIEN DE VOTRE MONTRE

SOMMAIRE

GARANTIE ET INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Garantie internationale	<i>Page</i> 3-4
Recommandations spéciales	<i>Page</i> 5-7
Instructions Modèle – BB-01 – 3 aiguilles	<i>Pages</i> 9-11

GARANTIE INTERNATIONALE

Garantie limitée de 2 ans :

Votre montre Bomberg est garantie pour une période de 2 ans conformément aux conditions générales de la présente garantie.

La garantie internationale Bomberg couvre les matières et les défauts de fabrication existant au moment de la livraison de la montre Bomberg achetée. La garantie n'entre en vigueur que si le certificat de garantie est daté, entièrement et correctement rempli et tamponné par un revendeur officiel Bomberg.

Pendant la période de garantie et sur la présentation du certificat de garantie valide, vous avez le droit de faire réparer tout défaut gratuitement.

La garantie du fabricant ne couvre pas :

- La durée de vie de la pile ;
- L'usure normale et le vieillissement (rayures sur la glace, altération de la couleur et/ou du matériau des bracelets et des chaînes non métalliques, tels que cuir, textile, caoutchouc ; décollement du placage) ;

- Tout dommage sur toute partie de la montre découlant d'une utilisation inappropriée / abusive, d'un manque de soins, d'accidents dus à une négligence (coups, bosses, écrasement, bris de la glace, etc.), d'une utilisation incorrecte de la montre et du non-respect des instructions d'utilisation fournies par Bomberg;
- La montre Bomberg manipulée par des personnes non agréées (pour le remplacement de la pile, les services ou réparations) ou dont l'état d'origine a été altéré hors du contrôle de Bomberg.

RECOMMANDATIONS SPÉCIALES

À quelle fréquence dois-je faire contrôler ma montre ?

Nous recommandons un contrôle annuel de l'étanchéité (service partiel avec contrôle du mouvement).

À quelle fréquence ma montre doit-elle être entretenue ?

Comme tout autre instrument de précision, une montre doit être entretenue régulièrement pour assurer un parfait fonctionnement. Nous ne pouvons pas dire à quelle fréquence vous devez faire entretenir votre montre, car cela dépend du modèle, du climat dans lequel vous vivez et du soin que vous apportez à votre montre. En règle générale, une montre doit être entretenue tous les 4 ou 5 ans, en fonction des conditions dans lesquelles elle est portée.

Où dois-je aller pour faire entretenir ma montre ou pour remplacer la pile ?

Nous vous recommandons de vous rendre chez un agent ou un revendeur officiel de Bomberg. Eux seuls disposent des outils et appareils et du niveau de spécialisation nécessaires pour travailler sur votre montre et effectuer les contrôles requis.

En outre, seuls des spécialistes peuvent garantir que leur travail répond aux normes de qualité strictes établies par Bomberg.

Que puis-je faire pour que ma montre fonctionne parfaitement pendant de nombreuses années ?

Champs magnétiques: évitez de placer votre montre sur un haut-parleur ou un réfrigérateur car ces appareils créent des champs magnétiques qui peuvent l'endommager.

Eau salée: rincez toujours votre montre à l'eau douce après avoir nagé dans la mer.

Chocs: évitez de soumettre votre montre à des chocs, y compris des changements soudains de température.

Couronne vissée: assurez-vous toujours de bien visser la couronne pour éviter que de l'humidité ne pénètre dans le mécanisme.

Nettoyage: utilisez une brosse à dents et de l'eau savonneuse pour nettoyer le bracelet et les boîtiers étanches et séchez-les ensuite à l'aide d'un chiffon doux. Pour le bracelet en cuir, il est nécessaire d'utiliser des produits de nettoyage spéciaux.

Produits chimiques: évitez tout contact direct avec des solvants, détergents, parfums, produits cosmétiques, etc. qui pourraient endommager le bracelet, le boîtier ou les joints.

Températures: évitez d'exposer votre montre à des températures extrêmes (supérieures à 60°C ou inférieures à 0°C) et à de brusques variations de température.


Étanchéité: toutes les montres Bomberg sont étanches. Elles peuvent supporter une pression d'eau d'au moins 3 bars (profondeur de 30mètres). L'étanchéité n'est pas un état permanent. Pour assurer une étanchéité permanente, la montre doit être contrôlée une fois par an. Pour garantir la conformité avec les dispositions de la garantie, ces opérations doivent être effectuées par un revendeur agréé Bomberg ou un centre de services agréé Bomberg.

Poussoirs du chronographe: n'ajustez pas les poussoirs sous l'eau au risque de laisser pénétrer de l'humidité dans le mécanisme.



BB-01 – 3AIGUILLES

BB-01 – 3 aiguilles



MODÈLE BOMBERG – BB-01 – 3 aiguilles

Mise à l'heure :

1. Tirez la couronne jusqu'à la position de réglage pour que l'aiguille des secondes s'arrête.
2. Tournez la couronne pour régler les aiguilles des heures et des minutes.
3. Une fois la mise à l'heure effectuée, repoussez la couronne en position normale et l'aiguille des secondes se remet à fonctionner.



bombergwatches.com
welcome@bomberg.ch


BOMBERG

bombergwatches.com
welcome@bomberg.ch